

# Plot podotactile iziplot adhésif




**caractéristiques du produit :**

Fonction: Podotactile
Type de produit: Clou podotactile
Localisation: Intérieur
Matières: Polymère
Forme: Rond
Mise en oeuvre: Adhésive
Mise en oeuvre: À coller
Support: Verre
Support: Béton
Support: Sol plastique
Support: Sols résines
Support: Bois
Support: Carrelage
Type de support: Lisse
Couleurs: Noir

**Galerie de produits :**



**Description du produit :**

Un kit de pose IZIPLOT est composé de :

1 plaque de posage transparente
33 plots pré-adhésivés et encapsulés dans la plaque
2 adhésifs repositionnables

Afin de simplifier la mise en œuvre, les kits de sont maintenus en position temporairement au sol à l'aide d'adhésifs repositionnables.

- Matière : Polyamide
- Couleur : Noir ou Gris
- Diamètre 25 mm, hauteur 5 mm, avec stries (conforme à la norme NF P98-351).

Domaines d'application :

Kit de pose facile à mettre en oeuvre pour équiper les surfaces podotactiles à réaliser sur les paliers des escaliers, afin de rendre accessible les bâtiments aux personnes à déficience visuelle.

Pose :

Nettoyage et dégraissage impératif, le support doit être propre et sec et exempt de graisse, d'huile ...
Mise en œuvre du kit de pose simple, efficace et fiable, par une seule personne sans outil et sans colle

- 1. Tracez un trait à 50 cm de la 1 ère contremarche et un trait à 92 cm.
- 2. Dégraissez et nettoyez correctement votre sol à l'endroit de la bande podotactile, laissez sécher.
- 3. Posez votre kit à l'emplacement de la bande A L'ENVERS et retirer les bandelettes vertes (photo 3). Toutes les protections doivent être ôtées.
- 4. Retournez votre plaque et ajustez le premier kit SANS APPUYER.
- 5. Renouvellez l'opération 3, retournez le et assemblez les kits.
- 6. Vérifiez l'alignement de votre bande et appuyez sur les adhésifs carrés de votre kit pour fixer la feuille rigide au sol.
- 7. Appuyez fortement sur tous les clous.
- 8. Retirez lentement le film plastique.
- 9. Ramassez vos déchets et jetez les dans le bac "Plastique".